



## 10.2. Montáž s horním výstupem vzduchu




## 10.3. Montáž s bočním výstupem vzduchu


**A** Pro změnu strany výstupu vzduchu je třeba demontovat panely, popř. jeden panel.



**B** Výstup vlevo



**C** Výstup vzduchu vpravo



Uzavřením jedné z otevřených stran je možné změnit stranu vývodu vzduchu.